


## Einbindung des VML-GK1/GK2 in Medistar 4.0

**Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.**


### 1) Starten Sie Medistar 4.0.

Wählen Sie einen Arbeitsplatz oder desk aus, an dem noch kein Lesegerät installiert ist


### 2) Gehen Sie in der rechten Menüleiste auf *Index*.




### 3) Wählen sie hier Installation aus.



4) Dort gehen Sie auf *Festlegung Dateinamen*.




5) Nun öffnet sich das Fenster *Dateinamen*.




Tragen Sie bei Schnittstelle KVK-Leser ein: CR0 (CRNull)

Bestätigen Sie anschließend mit *OK*

5) Gehen Sie nun in der rechten Menüleiste auf *Kartenterminal konfigurieren*.



6) Wählen Sie jetzt das Zemo VML-GK1 aus.



Zum Abschluß drücken Sie *OK*