


Einbindung des VML-GK1/GK2 in S3Windows.


Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

1) Starten Sie S3Windows.

2) Gehen Sie in der Menüleiste auf *System-System-KVK Leseprogramm*.



3) Sie befinden sich nun in den *KVK-Einstellungen*; wählen Sie den Reiter *S3Karte*.



Setzen Sie bei *CTAPI verwenden* ein Häkchen und wählen Sie *zemo* aus.

Speichern Sie nun die Einstellungen indem Sie auf das Diskettensymbol in der linken unteren Ecke klicken.